

Zentrieren



1

Verwenden Sie nur Zentrierschlüssel hoher Qualität. Grob gestanzte Blechspanner und Schlüssel mit kleinen Auflageflächen oder zu großer Schlüsselweite können den Vierkant des Speichenrippels beschädigen, insbesondere bei leichten Alu-Nippeln. Gute Schlüssel umfassen den Nippel an drei Seiten, haben lange Flächen ohne Grate und liegen über eine längere Strecke an der Speiche an.